

## LEDライトの商品について

### ■点灯について



「\*点灯・点滅8段階調節」と表記のある商品は、こちらのQRコードから光り方の動画をご覧いただけます。



### ■付属品について

リモコン付 USB タイプ  
108051/108052/108053/108054/108055/108063



タイマー機能付

無操作タイマー付

リモコン付電池タイプ  
107961/107962/107963/107974/  
108056/108057/108058/108060



タイマー機能付

USB タイプ  
107120/107121/107966



無操作タイマー付  
(107966)  
無操作タイマー無し  
(107120/107121)

電池タイプ  
107964/107965/107967



説明書は付きません

電池タイプ  
108059



タイマー機能付

### ■同梱の説明書について

<リモコンの使用方法>

ON: 点灯  
OFF: 消灯  
TIMER: 6時間タイマー  
(6時間後に点灯します。)

DIM+/DIM-: 明るさ調節 (明るい/暗い)

1: Combination (すべてのパターンを繰り返して点灯)  
2: In wave (波のように点灯)  
3: Sequential (交互に点滅)  
4: Slo glo (ゆっくり点灯しゆっくり消灯)  
5: Chasing/Flash (ずばやく点滅/フラッシュ点滅)  
6: Slow fade (ゆっくり調光点滅)  
7: Twinkle/Flash (ピカピカと点滅)  
8: Steady on (常時点灯)

ボタン電池「CR2025」を使用してください。

電源スイッチ

電源スイッチ部分で点灯パターンの切り替えが可能です。

無操作タイマー機能付き  
(動作をしない状態が6時間経くと消灯し、18時間後に点灯します。)

<電池の交換方法>

①ケースの蓋は反時計回りの方向に回すと開きます。

②内側のカバーを取り外し「+」と「-」の向きに注意して、電池をはめ込んでください。

③カバーの向きを確かめながらセットし、蓋を閉めてください。

電源スイッチ

ON: 点灯  
OFF: 消灯  
TIMER: 6時間タイマー  
(6時間後に消灯します。)