

壁掛取付は

クイックレール

特許  
取得済



壁の取付けたい位置にレール金具をあてがい、真ん中の穴に子ピンを刺して仮留め。レール金具にボールを乗せて、ボールが止まるように傾きを調整します。



水平器いらず♪

ボールが止まったら、ちゃんと水平になった場合。その位置でレール金具を親ピンと子ピンで固定します。



レール金具に本体背面に付いている金具を差込めば、取付完了です♪