

玄関サイド等に接着剤で軽量ブリックを張る



1. 表面処理

ケレン等で劣化塗膜を除去
塗膜が劣化していなければ除去しなくても良い



2. 洗浄

接着する部分をブラシ等で洗浄する



3. 下地調整

カチオンミラクルで下地調整をする
表面を平滑にし塗膜等との密着性を良くします



4. ジョイントテープ張り

板と板のつなぎ目にジョイントテープを張る
サイディング等の膨張収縮により、板間の上にブリック等を張った場合の割れ防止です

75mm幅（横板間）
160mm幅（コーナー等に）
230mm幅（縦板間）



5. タイル割り付け

約35cm間隔にマスキングテープを張る
（35cmで5段）



6. 接着剤塗布

5mmクシ目こてにて接着剤（セラタック）を塗る
クシ目で厚さをそろえて平滑にする



7. 軽量ブリックを手で押し込んで張る
コテで一点を強くたたかないで下さい

※ 下地が常に湿っている場所はセラタックを使用して張らないで下さい
※ 下地がセメントブロックやモルタルの場合はかるかるブリック専用モルタルをご使用ください
※ 膨張収縮が大きい金属笠置・サッシ等は軽量レンガを密着して張らないで下さいM
※ 接着剤・下地調整剤・ジョイントテープは指定の商品をご使用ください