

sistema[®] MICROWAVE



電子レンジで簡単に温めや下ごしらえ、調理ができる便利なシリーズです。

BPA free BPA freeとは、BPAが含まれていない、使う人に配慮した商品です。BPAとは、「ビスフェノールA」という、人体への悪影響が指摘されている化学物質です。



9414202011107
マイクロウェーブ ライスクッカー (2.4L)
¥2,000 税抜価格
Lot: 2
Size: W21.5×D19×H16.5cm
素材: ポリプロピレン
備考: パッキン(シール)なし

ライスクッカー

ごはんの少し炊き等に便利です。1合からご飯が炊けます。レンジにかけ時間はたったの10分なので、とても省エネになります。いつでも炊きたてのご飯が楽しめます。

白米炊飯 電子レンジ: 600W

白米2合と水420cc入れ15-30分置き、レンジで10分加熱後、そのまま10-15分ほど蒸らすと出来上がり。白米以外にも、お野菜の温めやお粥なども作れます。
※加熱中、吹きこぼれる場合がございます。



9414202611093
マイクロウェーブ ノードルボウル940 (900ml)
¥950 税抜価格
Lot: 4
Size: W17×D16×H9.7cm
素材: ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム

ノードルボウル

食材や調理品の冷凍・冷凍保存から加熱、インスタントラーメン作りにも便利です。水を入れ3分加熱後、スープとインスタント麺を入れて再度3分加熱すると、ラーメンの出来上がりです。そのまま器としてお召上がり頂けます。お鍋も火も使わない便利なボウルです。ラーメン以外にも食材やスープの温めなどにも便利です。

※麺が浮いてくるので途中でひっくり返すか、刻んだお野菜などを麺の上に乗せるとむらなく茹で上がります。
※四角い麺の時は3~4つに割って入れて下さい。



9414202011176
マイクロウェーブ イージーエッグ (250ml)
¥650 税抜価格
Lot: 5
Size: W12.5×D13.7×H6.7cm
素材: ポリプロピレン
備考: パッキン(シール)なし

イージーエッグ 電子レンジ: 600W

室温に戻した卵を割り入れ、卵が浸るくらいまで水を入れ、黄身をつまようじなどで数か所つつき、お好みで塩、胡椒を加え、圧力放出口(ペント)を開けて電子レンジで約40秒加熱します。加熱後、約30~1分ほど蒸らすと、より美味しく仕上がります。水を捨てたら完成です。

オムレツ 電子レンジ: 600W

室温に戻した溶いた卵を容器に入れます。牛乳を加え、お好みのトッピング、塩、胡椒を加え、圧力放出口(ペント)を開けて、電子レンジで約40秒加熱します。電子レンジから取り出し、容器の中を軽く箸などでかき混ぜてから、再度40~60秒ほど加熱します。
※容器の深さに応じて、具材の量は好みで調整してください。
※電子レンジによって加熱時間は異なります。ご使用になる電子レンジに合わせて調整してください。



9414202011015
マイクロウェーブ スチーマー1.4 (1.35L)
¥1,200 税抜価格
Lot: 4
Size: W17×D17×H10.5cm
素材: ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム



9414202011022
マイクロウェーブ スチーマー2.4 (2.35L)
¥1,400 税抜価格
Lot: 4
Size: W21.5×D21.5×H10.7cm
素材: ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム

スチーマー 食材の蒸し調理に便利です。

■容量: 1.4(1.35L) 使用の場合
少量の野菜や、シュウマイなどの温めに便利です。深さがあるのでコロコロしたお野菜でもOKです。

調理の目安 電子レンジ: 600W

ブロッコリー: 約100g: 小房分け
【約3分30秒】
じゃがいも: 約280g: 1/4カット
【約3分30秒】
ニンジン: 約150g: 乱切り
【約3分30秒】
かぼちゃ: 約250g: 3~4cm角
【約3分30秒】
キャベツ: 約70g: 約4cm角
【約3分30秒】
鶏胸肉: 約200g: 1枚肉1/4
【約3分30秒】

■容量: 2.4(2.35L) 使用の場合
深さがあり、大き目のサイズなので、じゃがいもやブロッコリーなど大きめに切ったお野菜や、蒸し鶏などにも便利です。

調理の目安 電子レンジ: 600W

ブロッコリー: 約200g: 小房分け
【約3分00秒】
じゃがいも: 約530g: 1/4カット
【約12分00秒】
ニンジン: 約330g: 乱切り
【約6分30秒】
かぼちゃ: 約600g: 3~4cm角
【約8分30秒】
キャベツ: 約200g: 約4cm角
【約4分30秒】
鶏胸肉: 約400g: 1枚肉1/4
【約6分30秒】

中に中敷きがついているので、食材自体の水分で蒸し上げることが出来ます。水分はザルの下に落ちるので、食材が水っぽくなることはありません。大量の湯を沸かす必要が無く、時間も短縮でき、省エネにもなります。真ん中には棒があるので、簡単に中敷きが外せます。加熱後、2~3分ほど蒸らすと、よりおいしく仕上がります。



9414202011138
マイクロウェーブ ラウンド915 (850ml)
¥800 税抜価格
Lot: 6
Size: W15.5×D15.5×H9.2cm
素材: ポリプロピレン
備考: パッキン(シール)なし

ラウンド

食材や調理品の冷蔵・冷凍保存から加熱に便利です。

深さがあるタイプなので、蒸したかぼちゃやジャガイモなど、かさばるお野菜の保存に便利です。開閉弁を開ければ蓋をしたままレンジで温めOKです。



耐熱温度 耐冷温度 -20℃

	本体	蓋	中敷き・中蓋	しゃもじ
ライスクッカー	140℃	100℃	130℃	140℃
ノードルボウル	140℃	100℃	-	-
イージーエッグ	140℃	140℃	-	-
スチーマー	140℃	100℃	130℃	-
ラウンド	140℃	100℃	-	-
スープマグ	140℃	100℃	-	-

●完全密封はできません。液体を入れる場合は横にしないでください。



9414202011077
マイクロウェーブ スープマグ656 (600ml)
¥750 税抜価格
Lot: 6
Size: W14×D11.5×H12cm
素材: ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム

スープマグ

食材や調理品の冷蔵・冷凍保存から加熱に便利です。

お鍋に少しだけ残ってしまったスープなどを入れて冷蔵庫で保存。開閉弁を開ければ蓋をしたままレンジで温めOKです。取っ手が付いているので、マグとしてそのまま召し上がって頂ける優れものです。



電子レンジ使用時のご注意
・加熱時は蓋の開閉弁を開けてご使用ください。
・電子レンジから取り出すときは、容器が熱くなっていますので取り出しには十分ご注意ください。
・油分の多い食品(カレー、シチューなど)の加熱調理は耐熱温度を超えることがあるので解凍までにとどめてください。
・糖分の多い食品(チョコレート、ジャムなど)の加熱調理には使用しないでください。急激に温度が上がると耐熱温度を超えることがあります。
・長時間レンジにかけると容器の変形や蓋が白濁する場合がありますのでお避けください。
・空のままのご使用はしないでください。